



Toplinsko izolacijske ploče i lamele postavljaju se odozdo prema gore tako da su međusobno tijesno prijubljene i povezane uzdužnom izmjeničnom vezom. Načelno se smiju postavljati samo cijele ploče. Priključni komadi moraju biti duži od >15 cm i ne smiju se postavljati na uglovima objekta, na uglovima objekta smiju se koristiti samo cijele i polovice ploča/lamele na način da se nazmjence preklapaju. Zbog dopuštenih odstupanja u mjerama izolacijskog materijala fuge širine veće od 4 mm moraju se ispuniti istim izolacijskim materijalom. Kod širine fuga do 4 mm dopušteno je fuge ispuniti odgovarajućom PUR pjenom. Lijepilo ni u kojem slučaju ne smije doprijeti u fuge.

Gore navedeni konstrukcijski detalji trebali bi služiti samo kao pomoć u projektiranju. Baumit ne snosi nikakvu odgovornost za njihovu upotrebu u pojedinačnim projektima. Baumit zadržava pravo da se gore navedeni detalji mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte Baumit kako biste provjerili imate li najnoviju verziju.

	Sustav toplinskih izolacija	Detalj 1.2
	Polaganje toplinsko izolacijske ploče-kut	