



# Baumit SanovaUni

## Sanacijska žbuka



- **Višenamjenska sanacijska žbuka**
- **Jednostavna ugradnja**
- **Prikladno za starogranju**

**Proizvod**

Vapneno - cementna sanacijska žbuka, u skladu s normom HRN EN 998 - 1, za ručnu ugradnju, na starim objektima, posebno kada su u pitanju oštećenja od vlage i soli.

**Sastav**

Hidratizirano vapno, cement, pijesak, perliti, dodaci.

**Svojstva**

Lagana sanacijska žbuka protiv naslaga soli; smanjuje kapilarnu upojnost, odlična paropropusnost, jednostavna ugradnja i univerzalna primjena proizvoda.

**Primjena**

Sanacijska žbuka za stare objekte, za solima i vlagom opterećene zidove, ručna i strojna ugradnja, za unutarnju i vanjsku primjenu, prikladno i za žbukanje podnožja.

**Tehničke specifikacije** Reakcija na požar:

Vlačna čvrstoća:	A1
Norma:	> 0.1 N/mm <sup>2</sup> slika loma A, B ili C
Poroznost:	R-CS II prema EN 998-1
μ-vrijednost:	oko 35 %
Adsorpcijska Vodoupojnost:	5 / 20 (Tabelarna vrijednost)
Dubina prodiranja vode:	≥ 0.3 kg/m <sup>2</sup> nakon 24 h
Toplinska vodljivost:	≤ 5mm
	0.450 W/mK / 0.490 W/mK (tablična vrijednost prema EN 1745 za P = 50/90 %)

	Baumit SanovaUni, 25 kg
Potrošnja	oko 13 kg/m <sup>2</sup> kod debljine žbuke od 10 mm
Potrebana količina vode	oko 7.5 l/vreća

**Oblik isporuke**

25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg

**Skladištenje**

12 mjeseci na suhom mjestu, na drvenim paletama.

**Osiguranje kvalitete**

Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

**Klasifikacija prema zakonu o kemikalijama**

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

**Priprema podloge**

Ispitivanje podloge provodi se prema smjernicama ÖNORM B 3345 i B 3346. Podloga mora biti čista, suha, ne smrznuta, otprašena, ne smije biti vodooodbojna, mora biti bez iscvjetavanja, nosiva i bez dijelova koji otpadaju. Kod povišene vlage u zidu potrebno je ukloiniti izvor nastanka vlage npr. pomoću horizontalnog ili vertikalnog brtvljenja. Tragove soli na površini je potrebno očetkati na suho te ih tretirati s Baumit Anti Sulfat ili Baumit SanovaPor. Štetne fuge u mortu je potrebno izdubiti 2 cm te ih na vrijeme popuniti (s npr. sa Baumit SanovaUni ili nekim sličnim proizvodom); Stare žbukane površine potrebno je obiti oko 1m iznad vidljivog oštećenog područja . Obijeni stari materijal trenutno ukloniti s gradilišta. Mahovinu, alge ili bilo koje zelenilo ukloniti npr s. Baumit FungoFluidom.

## **Ugradnja**

Baumit SanovaUni ugrađuje se pomoću zidarske žlice nakon što se zamiješa u ubičajenoj miješalici na slobodan pad s 7 - 8 lit. vode po vreći, 3 - 5 min. Baumit SanovaUni se po potrebi može ugraditi i pomoću ubičajenog stroja za žbukanje. Za ugradnju strojno za žbukanje potrebno je stroj opremiti specijalnim dodatkom tkz. rotomikserom za naknadno miješanje. Preporučuje se predšpic sa 60% pokrivenosti radi boljeg mokrog prijanjanja i sprječavanja mogućeg nastanka pukotina. Baumit SanovaUni navlači se grubo zidarskom letvom tj. kod strojne ugradnje pomoću H letve. Nakon minimalnog vremena sušenja u trajanju od 1 dana, a maksimalno 2 dana, nanosi se još jedan sloj SanovaUni žbuke u debljini nanosa 20 - 30 mm te se zaribava poput fine završne žbuke. Debljine nanosa do 30 mm nanose se u jednom radnom koraku, za sve veće debljine potrebno je raditi u nekoliko radnih koraka. Površinu zaribati i držati se vremena sušenja od min. 1 do maks. 2 dana između radnih koraka. Baumit SanovaUni može se koristiti i u području podnožja, no nikako ne u području dodira s tlom. Površinu završno zaribati letvom za zaribavanje ili doraditi kao grebanu žbuku. Baumit SanovaUni ne smije se miješati s niti jednim drugim proizvodom.

## **Upute i opće napomene**

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i procesa sušenja biti min +5 °C. Sveže žbukane površine treba zaštititi od prebrzog isušivanja (npr. min. 2 dana držati vlažnom). Prije svakog sljedećeg nanosa nekog premaza pridržavati se min. vremena sušenja od 7 dana po cm debljine nanosa. Ako se Baumit SanovaUni koristi ispod terena, to je područje potrebno zaštititi od utjecaja vode odgovarajućom hidroizolacijom. Funkcionalno vrijeme trajanja sanirnog sustava ovisi o količini vlage koja utječe na određeno područje, kao i o utjecaju soli iz podloge. Zbog toga je potrebno sprječiti vodu i vlagu da prodiru u zid. Završni slojevi: Za obradu sa završnim bojama i žbukama potrebno je pogledati pripadajuće tehničke listove i smjernice za ugradnju, te prema potrebi izvesti probno polje. Unutrašnjost: možemo upotrijebiti sve Baumit unutarnje boje, ali se preporuča mineralna boja koja ima paropropusno svojstvo. Vani: prikladne su sve završno dekorativne žbuke i boje.

---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.